

HECORT

EDICIÓN Nº 2

REVISIÓN Nº

08/07/2019 **FECHA**

2

110444 CLAVE

DESCRIPCIÓN

Lima plana bastarda de 12", ideal para realizar trabajos de desbaste, especialmente para talleres y la industria debido a su versatilidad. Gracias a su fabricación y dureza proporciona excelente durabilidad y un gran desempeño.



PAÍS DE ORIGEN:

· India.

ACABADO:

Templado y Revenido.

CARACTERÍSTICAS:

- Fabricada en grano bastardo y muzo.
- Sin mango.

APLICACIONES:

Para mecánicos, talleres e industria en general.

ESPECIFICACIONES:

Clave	Tipo de lima	Longitud del cuerpo	Ancho máximo.	Dureza (HRC)	Peso
110444	Bastarda	12"	30mm	62-66	387 grs.

VENTAJAS

- Durabilidad. Menor desgaste.
- Mayor eficiencia.
- Con cola o espiga para inserción de mango.



HECORT

EDICIÓN Nº 08/07/2019 2 **FECHA** REVISIÓN Nº 2 CLAVE 110444

NORMA DE EMPAQUE:

No aplica.

MATERIAL DE FABRICACIÓN:

Acero para herramientas tipo W 1,35 - 1,40% de Carbono

NORMA DE FABRICACIÓN:

No aplica

PROCESO DE FABRICACIÓN:

Templado Revenido

PRUEBAS DE CALIDAD

- Desgaste. Visual.

TAMAÑO DE LA MUESTRA

Determinado por la tabla Military Standard 105E

INFORMACIÓN ADICIONAL

Recomendaciones para su uso

- Al limar, ponga los pies, cuerpo y brazos en posición correcta.
- Use toda la superficie de la lima durante el limado.
- Use solamente un lado de la lima y el otro cuando esté gastado el primero.
- Desbaste primero toda la superficie y luego haga el acabado.
- Seleccione la longitud de la lima, teniendo en cuenta la extensión de la superficie que se vava a limar.
- Cuando haya que limar más de 0,5 mm de espesor, utilice una lima bastarda.
- No debe usar limas bastardas para quitar rebabas.
- Cuando hava que limar menos de 0.5 mm de espesor, use una lima musa.
- No debe usar limas musas para limar materiales blandos como: cobre. plomo, bronce, cinc, etcétera.
- Para espesores menores de 0,2 mm debe usar una lima doble.
- No debe usar limas finas para limar piezas en bruto.
- Coloque siempre las limas del lado derecho del tornillo de banco.
- No debe colocar las limas unas sobre otras. Limpie las limas antes de quardarlas.

Tipos de Lima

NOMBRE	SECCIÓN	NOMBRE	SECCIÓN
Triángulo Pesado	\Diamond	Media Caña	William Control
Triángulo Regular	\triangleright	Mill Bastard	WATER TO THE TOTAL PROPERTY OF THE TOTAL PRO
Triángulo Delgado	\triangleright	Moto- sierra	0
Plana		Pitsaw	
Redonda	0	Doble Punta	\triangleright
Escofina	VVVVVVVVV	Hojalatero	THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NAMED IN COL